

Кофемашина Saeco (Philips-Saeco) Xsmall

Тестовый режим для проверки работы агрегатов и систем.

Отключите кофемашину кнопкой on/off .
 Поверните управляющее кольцо в положение «вода».
 Нажмите кнопку приготовления эспрессо» и, удерживая её, включите кофемашину кнопкой on/off, не отпускайте кнопку эспрессо. Когда световые индикаторы 1, 2, 3 начнут мигать по очереди, отпустите кнопку «эспрессо».
 Светодиодные индикаторы 1 и 2 должны гореть.
 Для перехода по уровням нажмите кнопку on/off



Уровень	Позиция поворотного переключателя	Индикация светодиодных лампочек	Кнопка	Действие	Примечание
L0	Кофейное зерно 	 led-индикатор 1 горит			Исходное положение после входа в тестовый режим
		 led-индикатор 1 и 2 горят			
		led-индикаторы не горят		Проверка микрика	
		 Одна вспышка		Вставить заварочный блок	Интервал между снятием и установкой узла не менее 5 сек.
		 Одна вспышка		Вставить контейнер для отходов	Необходимо соблюдать последовательность, т.е. сначала вставить бункер для отходов, затем закрыть дверцу
		 Одна вспышка		Закрывать сервисную дверцу	

SAEKO.RU * Тестовый режим Saeco Xsmall * SAEKO.RU

Уровень	Позиция поворотного переключателя	Индикация светодиодных лампочек	Кнопка	Действие	Примечание
L1	Кофейное зерно 	 led-индикатор 1 горит	Эспрессо 	Установка заварочного блока в режим приготовления кофе	Верхняя точка
		 led-индикатор 1 горит	Кофе 	Установка заварочного блока в исходное положение	Нижняя точка
		 led-индикатор не горит		Вставить заварочный блок	ОК
		 Одна вспышка		Вставить контейнер для отходов	200 mA со вставленным заварочным блоком
		 led-индикатор горит постоянно		Закрывать сервисную дверцу	Выше 300 mA

Уровень	Позиция поворотного переключателя	Индикация светодиодных лампочек	Кнопка	Действие	Примечание
L2	Чашка  подача воды	 led-индикатор мигает	Эспрессо 	Подача воды через патовую трубку	Заварочный блок должен быть в нижней точке
				Счетчик расхода воды	
	Кофейное зерно 			Подача воды из диспесера	Заварочный блок должен быть в верхней точке

SAEKO.RU * Тестовый режим Saeco Xsmall * SAEKO.RU

Уровень	Позиция поворотного переключателя	Индикация светодиодных лампочек	Кнопка	Действие	Примечание
L3	Кофейное зерно 		Эспрессо 	Потребляемая мощность бойлера	
		 led-индикатор мигает	Кофе 	Проверка кофемолки Датчик кофемолки	Одно мигание соответствует одному обороту кофемолки

